

Austausch Zonenventileinsatz 40014

Bitte lösen Sie als erstes die beiden Schrauben, mit der die Wasserpumpe auf der Blechkonsole befestigt ist.



Zu lösen des blauen Motors an der Unterseite drücken Sie nun auf der braunen Seite die viereckige Endriegelung.



Nun können sie den Motor drehen und abziehen



Nehmen sie nun den Inbusschlüssel mit dem Sechskanteinsatz und schrauben den Zonenventileinsatz aus dem Messinggehäuse



Reinigen sie das Innengewinde des Messinggehäuses und schrauben den neuen Einsatz hinein.



Stecken Sie den neuen Motor auf und drehen ihn wieder in die waagerechte Position.



Als letztes müssen Sie noch das Elektrokabel wieder in den Motor einstecken.

